


Quick guide for Mike 3 Clean Control



Tekst forklaring

- WT 1 = Vasketank temperatur
- KSP 1 = Slutskyls temperatur
- VA = Forvask temperatur
- TR = Tørrezone

KEN storkøkken a/s , Runetoften 15-17, 8210 Århus V

Kundecenter tlf.: 86 24 84 00

Serviceafdeling tlf.: 70 10 20 91



Tryk start 1 gang = autofyld v/forud ind programmeret tid /dato.

Tryk start 2 gange = anvendes ved vandskift.




Start vask.

Ændre evt. program mellem I – II- III.


Program kan ændres under vask



Pause program = Maskinen går på automatisk vedligehold.



Maskinen slukkes.



Tryk 1 gang = Forvasken tømmes

Tryk 2 gange = Maskinen tømmes helt for vand og slukker automatisk.



Alarm/ information.

Se display.

KEN storkøkken a/s , Runetoften 15-17, 8210 Århus V

Kundecenter tlf.: 86 24 84 00

Serviceafdeling tlf.: 70 10 20 91